

Suvannonlahden saunan käyttäjä

Ennen saunan lämmitystä

- Avaa hormien savupellit.
- Avaa saunan korvausilmaventtiili.
- Täytä muuripata vedellä vähintään puolilleen.
- Laita tulet kiukaan ja muuripadan pesään. Lämmitysaika vaihtelee, mutta ensimmäisen pesällisen jälkeen kannattaa tarkistaa lämpö mittarista. Normaalisti täyden muuripadan lämmittämiseen riittää pesällinen puita.

Saunomisen aikana

- Lisää muuripataan kylmää vettä joukkoon, mikäli vesi alkaa kiehua.
- Lisää puita tarvittaessa tulipesiin.
- Pidä suuluukut kiinni, ettei kekäleitä leviä lattialle.
- Ole varovainen kiukaan ja muuripadan käytössä!

Saunomisen jälkeen

- Älä jätä tulta palamaan kiukaan ja muuripadan pesiin valvomatta.
- Saunomisen jälkeen voit kytkeä poistoilmapuhaltimen kosteuden poistamiseksi tiloista (1-2), muista kytkeä puhallin pois päältä käytön jälkeen (0)
- Huuhto saunan lauteet ja lattia sekä kuivaa lattiat aina lattiankuivaimella käytön jälkeen.

Saunatilojen loppusiivous

- Tarkista, että saunan lauteet ja lattia ovat siistit. Huuhto ja kuivaa tarvittaessa.
- Vesisaavit ja muuripata tyhjennetään. Sangot ja vadit huuhdellaan ja pyyhkäistään tarvittaessa harjalla.
- Pesuhuoneen lattia huuhdellaan ja harjataan tarvittaessa ja kuivataan lattiankuivaimella.
- Pukuhuoneen lattialta lakaistaan roskat ja lattiat pyyhitään.
- Jätä ilmalämpöpumppu peruslämmölle (+ 16)
- Tarkista ettei poistoilmapuhallin ole päällä (0)
- Tarkista saunan ympäristö, vie roskat jäteastiaan.
- Ikkunat suljetaan ja ovet lukitaan.

Rakennuksen lämmitys ja ilmanvaihto

- Tiloissa on lattialämmitys ja ilmalämpöpumppu. Tarvittaessa ilmalämpöpumppua voi käyttää lisälämmitykseen.
- Ikkunan yläpuolella olevat korvausilmaventtiilit säätyvät termostaatilla, älä kierrä venttiileitä itse.